

ISTRUZIONI DISTRIBUTORE PELLETT



ACCESSO:

- 1. INSERIRE LA TESSERA SANITARIA**
- 2. SULLO SCHERMO APPARE IL REGOLAMENTO E LE INFORMATIVE DI LEGGE NECESSARIE AL PRELIEVO DEL PRODOTTO**
- 3. PREMENDO IL TASTO "ENTER" SI ACCETTANO LE CONDIZIONI E SI SCORRONO IN AVANTI TUTTE LE PAGINE**
- 4. PREMENDO "CANCEL" E' POSSIBILE ANNULLARE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE**
- 5. ACCETTATO IL REGOLAMENTO, IL SISTEMA CHIEDE DI INSERIRE UN CODICE SEGRETOPERSONALE A 4 CIFRE ANCHE DETTO "PIN" PENSATO DAL CLIENTE**
- 6. IL SISTEMA CHIEDE DI INSERIRE IL CODICE DA VOI DEFINITO UNA SECONDA VOLTA PER VERIFICARE L' ESATTA DIGITAZIONE**

PRELIEVO:

- 1. INSERIRE LA TESSERA SANITARIA GIA' ATTIVA**
- 2. SELEZIONARE IL PRODOTTO DESIDERATO**
- 3. SELEZIONARE LA QUANTITA' DI PRODOTTO DESIDERATA**
- 4. IN MANCANZA DI CREDITO, INSERIRE MONETE O BANCONOTE OPPURE SE VOLETE RICARICARE ATTRAVERSO BANCOMAT O CARTA DI CREDITO ANDATE SU WWW.APMOMEGNA.IT SULLA SEZIONE PELLETT ENTRATE CON IL VOSTRO PIN E RICARICATE LA TESSERA**
- 5. POSIZIONARE IL CONTENITORE IN CORRISPONDENZA DEL PRODOTTO DA EROGARE. SE NECESSARIO ACQUISTARE IL SACCHETTO VUOTO.**
- 6. PREMERE "ENTER" PER INIZIARE AD EROGARE IL PRODOTTO**
- 7. PER UNA NUOVA EROGAZIONE PREMERE "ENTER"**
- 8. IL CREDITO NON UTILIZZATO RIMANE MEMORAZZITO E DISPONIBILE PER I SUCCESSIVI PRELIEVI. AL FINE DI PRESERVARE IL VOSTRO CREDITO SI AVVISA CHE DOPO 30 SECONDI DI INATTIVITA' DELLA MACCHINA SI FERMA. PER UNA NUOVA EROGAZIONE OCCORRERA' RIPETERE L' INTERA PROCEDURA.**

